

1. 名稱	安裝自動梯的梯架
2. 編號	EMLEIN311A
3. 應用範圍	在建築工地內，安排及執行自動梯梯架的安裝工作。
4. 級別	3
5. 學分	3
6. 能力	<p style="text-align: center;"><u>表現要求</u></p> <p>6.1 自動梯梯架的構造、裝配、起吊和安裝圖則</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 明白自動梯各類梯架的結構，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 單件式自動梯梯架 • 二件式自動梯梯架 • 三件式自動梯梯架 ◆ 明白自動梯各類梯架的裝配，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 二件式自動梯梯架 • 三件式自動梯梯架 ◆ 明白自動梯各類梯架的起吊，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 單件式自動梯梯架 • 二件式自動梯梯架 • 三件式自動梯梯架 ◆ 明白自動梯各類梯架的安裝圖則，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 單件式自動梯梯架的安裝圖則 • 二件式自動梯梯架的安裝圖則 • 三件式自動梯梯架的安裝圖則

	<p>6.2 自動梯梯架的安裝方法及工序</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 懂得制定自動梯各類梯架的裝配和安裝工序表，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 單件式自動梯梯架的裝配和安裝工序表 • 二件式自動梯梯架的裝配和安裝工序表 • 三件式自動梯梯架的裝配和安裝工序表 ◆ 能有效地使用各類起重工具，執行和分配各類自動梯梯架的全面起吊工作 ◆ 能有效地使用各類工具、梯坑鉛垂線、層站中心線和各類自動梯梯架的安裝圖則，執行和分配各類自動梯梯架的全面安裝工作，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 驅動站和轉向站中心位置的調整 • 驅動站和轉向站水平位置的調整 <p>6.3 自動梯各類梯架全面安裝的專業處理</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 懂得應用製造商的安裝指示和自動梯工作安全守則，執行和分配自動梯各類梯架的全面安裝工作，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 單件式自動梯梯架 • 二件式自動梯梯架 • 三件式自動梯梯架
7. 評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <p>(i) 能夠有條理及有效地溝通情況下，安排及分配自動梯各類梯架的全面安裝及調校工序；及</p> <p>(ii) 能夠在一般或複雜情況下，執行自動梯各類梯架的全面安裝及調校工作，並符合安裝設定標準。</p>
8. 備註	<p>此單元之學分值假設該人士已擁有安裝自動梯的梯坑鉛垂測定工具的知識和工藝。</p>