

**物流業能力標準說明**  
**能力單元**

1. 名稱	使用叉式剗車搬運的安全步驟
2. 編號	LOCUSH204A
3. 應用範圍	此能力單元適用於使用叉式剗車的物流公司及工作的相關單位。具此能力者，在搬運貨物時，確保搬運的安全。
4. 級別	2
5. 學分	9（僅供參考）
6. 能力	<p style="text-align: right;"><u>表現要求</u></p> <p>6.1 剗車操作的基本知識</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 認識操作叉式剗車的相關法例要求</li> <li>◆ 認識有關叉式剗車的特性，如最高伸延、轉向半徑、避震、負重、重心等</li> <li>◆ 認識安全操作叉式剗車的基本原理和步驟</li> <li>◆ 明白叉式剗車作業範圍的潛在危險</li> <li>◆ 認識叉式剗車的操作前檢查、駕駛、堆卸、泊車及能源補充或充電程序</li> <li>◆ 認識操作叉式剗車的場地的特性、安全要求，如船上、躉船、貨站等</li> </ul> <p>6.2 安全操作剗車作搬運工作</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 確保叉式剗車由受過訓練和合資格的人員操作</li> <li>◆ 確保所有附加配件必須依照廠商的指示裝配及正確使用</li> <li>◆ 在操作機械設備前，操作員應依照檢查清單進行檢查，以確保該設備在良好工作狀態，如發現故障，應立刻向主管報告</li> <li>◆ 調校合適的叉剗角度</li> <li>◆ 在載貨前估計貨物重量及負重重心，切勿超載</li> <li>◆ 留意在平路和坡道操作叉式剗車的安全須知</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 駕駛時應留意場地的交通、行人、設施及其他作業情況</li><li>◆ 掌握操作叉式剷車的交通指示及警告標示</li></ul>
7. 評核指引	此能力單元的綜合成效要求為： (i) 能夠確保叉式剷車由合資格的人員操作，並嚴格遵守安全操作步驟，確保搬運工作時的安全。
8. 備註	